



Positiernr.

- (1) beschermkap
- (2) trekhaakkogel
- (3) arrêtering
- (4) centrering
- (5) schakelaar
- (6) knop
- (7) sleutel

1. Toelaatbaar aanhangwagengewicht en toelaatbare kogeldruk:

Zie kentekenbewijs

2. Sleutels:

Er worden 3 sleutels meegeleverd. Noteer voor eventuele bestellingen het sleutelnummer hieronder.

3. Attentie!

- Controleer vóór elke rit met aanhangwagen of de trekhaakkogel en de vergrendeling in orde zijn.
- Ontgrendel nooit de trekhaakkogel als er een aanhangwagen is aangekoppeld.
- Bij het rijden zonder aanhangwagen moet de trekhaak worden verwijderd.

4. Onderhoudsinstructies:

- Reinig de trekhaakkogel en het huis bij vervuiling met een normaal in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel.
- Smeer aansluitend de onderdelen met pos.nr. 2/3/4/5 in met olie of met zuurvrij vet.
- **Attentie!**
Verwijder de trekhaakkogel en breng de beschermkap aan op het huis als de auto met een stoomcleaner wordt gereinigd.

5. Belangrijke opmerkingen:

- De trekhaakkogel is eenvoudig met de hand te monteren. Gebruik van enig gereedschap is niet toegestaan.
- Er mogen aan de trekhaakkogel geen reparaties worden uitgevoerd of onderdelen worden gedemonteerd. Dit is alleen bij de fabrikant toegestaan.
- Aan de trekhaak mogen per definitie geen wijzigingen worden aangebracht.

Montage van de kogelstang

- 1) Verwijder het klepje in de bumper (indien van toepassing).
- 2) Verwijder de beschermkap van het huis.
- 3) Neem de trekhaakkogel uit de kofferruimte. In normale toestand is de trekhaakkogel voorgespannen. Dit betekent:
 - Het rode vlak van de knop staat in lijn met het witte merkteken op de trekhaakkogel.
 - De sleutel kan niet uit het slot worden getrokken.
 - De trekhaakkogel kan alleen in deze toestand worden gemonteerd. Draai anders, met de sleutel in het slot en het slot ontgrendeld, de knop ca. 5 mm aan en draai hem tot aan de aanslag rechtsom. Schuif de trekhaakkogel zo ver in het huis, dat de vergrendeling hoorbaar vastklikt.
- 4) Trekhaakkogel op vastzitten controleren:
 - Vergrendel het slot, trek de sleutel eruit en breng het slotklepje aan.
 - Het groene vlak op de knop moet in lijn staan met de witte stip op de trekhaakkogel.
 - Controleer of de trekhaakkogel vastzit door hem heen en weer te bewegen.
 - Herhaal de montageprocedure als één van deze drie punten niet in orde is.

Demontage van de kogelstang

- 5) Open het slotklepje op de knop en ontgrendel het slot met de sleutel.
- 6) Houd de trekhaakkogel met één hand vast, draai de knop ca. 5 mm aan en draai hem tot aan de aanslag rechtsom. Trek de trekhaakkogel in neerwaartse richting weg en berg hem op in de kofferruimte op de daarvoor bestemde plaats.
- 7) Monteer de beschermkap op het huis.
- 8) Breng het klepje aan in de bumper (indien van toepassing).